

ROČNI GASILNI APARAT

Oglej si sliko ročnega gasilnega aparata in nato v zvezek napiši vrstni red postopkov za uporabo.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

② Izvleci varovalko in jo zavrzi

③ Pritisni ročico

① Preberi navodila



④ Usmeri curek v ogenj

APARAT ZA GAŠENJE

6 kg PRAHU


27 A

233 B

C

1. IZVLECI
VAROVALKO

2. PRITISNI NA
ROČKO



POZARI NA ELEKTRICNIH NAPRAVAH DO
1000 V, Z ODDALJENOSTJO NAJMANJ 1m

OBVEZNO JE SERVISIRANJE PO VSAKI UPORABI
PRVI PREGLED BREZHIBNEGA DELOVANJA APARATA JE
POTREBNO IZVRŠITI PO 24 MESECIH, NATO PA VSAKIH
12 MESECEV. KONTROLNI PREGLED VSAKIH 5 LET
VZDRŽEVANJE DOVOLJENO V POOBLASČENIH SERVISIH
PRAH PASTOR TOTAL ABC 40 PLAVI
TIP APARATA: S6 ST POMOŽNI PLIN: N₂
ZAGOTOVILO: USMGA 93030400
PODROČJE DELOVANJA od -20 °C do +60 °C
GARANCIJA: 24 MESECEV OD DNEVA NAKUPA